

JARDÍN DISASSEMBLY

DÉSASSEMBLAGE DU JARDÍN

Empty the water out of the machine.

Following that, please follow the instructions below to disassemble Jardin and pack the parts in the original packaging.


Videz l'eau de la machine.

Ensuite, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour démonter le Jardin et emballer les pièces dans l'emballage d'origine.

1

Remove lighting panel by simply pulling it out.

Retirez le panneau d'éclairage en tirant simplement.



2

Pack Jardin in original packaging. Emballage du Jardin dans son emballage d'origine.

Fold the lighting panel in flat position.
Wrap individual parts with included bubble wrap and insert in original packaging.

Pliez le panneau d'éclairage en position plate.
Emballer les pièces individuelles avec le papier bulle inclus et insérez-les dans leur emballage d'origine.

